IONISEUR D'EAU

DION SPECIAL



ALLSBON

Manuel d'Utilisation


S'il vous plaît, lisez attentivement les instructions de ce manuel afin d'utiliser le produit en toute sécurité et correctement.


Table des Matières


- Gardez le manuel où vous pouvez le trouver facilement et veuillez vous référer à ce manuel chaque fois que nécessaire.
- Rangez la carte de garantie après l'avoir soigneusement remplie. La carte contient des informations telles que le point de vente correspondant.

Les Bases de l’Eau Ionisée Alcaline

Le principe de l’ioniseur d’eau







L’eau (H_2O) est formée d’ions H^+ et OH^-. L’eau que nous buvons contient aussi des ions tels que : Ca^{++}, Mg^{++}, NA^+, K^+, Cl^-, S^{2-}, et $PO4^{3-}$.
Lors de l’électrolyse de l’eau, l’hydrogène gazeux (H_2) génère une réaction qui produit des ions hydroxyde (OH^-) (pH variant de 7.5 à 11). Sur l’extrémité de cette cathode, cette eau ionisée alcaline est abondante en Ca^+, Mg^{2+}, K^+ et d’autres minéraux.
D’autre part, l’oxygène gazeux (O_2) génère une réaction qui produit des ions hydrogènes actifs (H^+) (pH variant de 3.5 à 6.5). Sur l’extrémité de cette anode , cette eau ionisée acide est abondante en Cl^-, S^{2-}, et $PO4^{3-}$.

$$\text{(Anode) } 2H_2O \longrightarrow 0_2 + 4H^+ + 4e^- + 1.229V \text{ (Eo)}$$
$$\text{(Cathode) } 2H_20+2e^- \longrightarrow H_2+20H^- + 0.828V \text{ (Eo)}$$

L’acidité de l’eau est mesurée avec des valeurs s’étendant de 1 à 14 avec 7 comme mesure de base.

$$pH=-log[H+]$$

Méthode pour boire l'Eau ionisée & précautions

Méthode pour boire l'Eau Ionisée Alcaline & Comment Utiliser l'Eau Ionisée Acide

1.Si la machine n'a pas été utilisée pendant plusieurs jours, faites couler l'eau dans la machine pendant environ 1 ~ 3 minutes avant d'utiliser la machine. Elle pourrait conduire à des changements dans le goût de l'eau.
2.Tout d'abord, il est recommandé aux utilisateurs de commencer à boire de petites quantités d'eau avec un pH d'environ 8.5. Après cela, s'il vous plait contrôlez la quantité et le niveau de l'eau que vous buvez en fonction de l'état de votre organisme.
* Généralement, l'eau alcaline avec un pH de 8.5 ~ 9.5 (Niveau de 2 ~ 3) est le plus appropriée pour la consommation.
3.L'eau ionisée alcaline peut être stockée pendant plus de deux jours si elle est placée dans un réfrigérateur dans un récipient hermétique.
4. Utilisation de l'eau ionisée alcaline

	7 jours initiaux d'utilisation			Utilisation Générale de tous les jours		
	Enfants	Adultes	Notes	Enfants	Adultes	Notes
Eau Ionisée Alcaline	PH7.5	PH7.5-8.5	2-3 tasses/ jour	PH7.5-8.5	PH9.5	500ml~ 1000ml

* Il est recommandé que une personne boive 500ml ~ 1000ml de l'eau ionisée alcaline avec pH 9.5. Il est également pratique d'utiliser le ioniseur alcalin, car il peut être aussi utilisé comme un système de filtration de l'eau.
* Prenez s'il vous plaît de l'eau purifiée pour prendre les médicaments et pour la préparation des biberons.
5. Utilisation de l'eau ionisée acide

	7 jours initiaux d'utilisation			Utilisation Générale de tous les jours		
	Enfants	Adultes	Notes	Enfants	Adultes	Notes
Eau Ionisée Acide	PH5.5	PH5.5	Meilleure si elle est tiède	PH5.5	PH5.5	Meilleure si elle est tiède

Elle est utilisée pour les soins de la peau.

Méthode pour boire l'Eau purifiée & Précautions pour l'Utilisation

1. L'eau produite à partir du paramètre de l'eau purifiée est une eau sans chlore
2. Utilisez de l'eau purifiée pour prendre des médicaments.
3. Lors du stockage de l'eau purifiée, utilisez s'il vous plaît un récipient hermétique et le mettre au réfrigérateur .

Precautions pour l'Utilisation

* Ne pas boire de l'eau suivante:
- Eau avec un pH supérieur à 10.0
- Eau ionisée Acide
- Eau de la sortie de vidange
- Eau qui contient le réactif de pH (solution BTB)

Instructions de Sécurité

Afin d'utiliser cette machine correctement et en toute sécurité et de la maintenir en bon état, lisez attentivement s'il vous plait ce manuel d'instruction.

- Certains composants de la machine peuvent être modifiés pour augmenter la qualité du produit, la fonction ou pour d'autres raisons. Dans un tel cas, le manuel peut être quelque peu incompatible avec le produit réel.


Au sujet des logos

Dans ce manuel, nous vous fournissons des logos pour indiquer l'utilisation appropriée et sûre et pour empêcher toute utilisation inexacte de la machine, ce qui pourrait conduire à des dommages matériels. Les logos et leurs significations sont les suivantes:

 **Avertissement**	S'il est pas respecté, il pourrait causer des dommages majeurs à votre corps
 **Attention**	Une manipulation inexacte peut entraîner soit des dommages matériels ou physiques
 **Danger**	Une manipulation inexacte peut causer la mortalité ou des dommages graves


Explication des Symboles

 Avertissement: danger.

 Informations concernant les interdictions générales.

 Instruction des actions générales pour l'utilisateur.

 Consignes d'interdiction concernant le démontage de la machine quand elle est susceptible de causer un dommage tel qu'une décharge électrique.


 Consignes aux utilisateurs concernant la déconnection de la prise électrique en cas de dysfonctionnement ou de pénurie d'électricité.

 **Danger**

Une manipulation incorrecte peut causer la mortalité ou de sérieux dommages




La machine ne doit pas être démontée ou réparée par une personne non autorisée, car elle peut provoquer des incendies ou des chocs électriques. Le fabricant/détaillant n'est pas responsable dans un tel cas.




Pendant l'utilisation de la machine, même si un léger courant électrique se fait sentir, cessez s'il vous plaît l'utilisation. Il peut provoquer un choc électrique. Contactez s'il vous plaît votre détaillant ou représentant de ventes.



La machine ne doit pas être placée dans une zone humide comme une salle de bain. Ne pas nettoyer la machine par pulvérisation d'eau, car cela peut causer un choc électrique ou un court-circuit de la machine.




La fiche d'alimentation ne doit pas être touchée ou actionnée avec les mains mouillées. La machine doit être débranchée avant de la démonter.




Suivez s'il vous plaît ces instructions lorsque la machine est, par erreur, tombée dans l'eau ou elle peut conduire à un choc électrique.


1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise
2. Sortir la machine de l'eau et la sécher
3. Consultez le détaillant ou le fabricant.




Utilisez seulement la machine avec la tension spécifiée. Si elle est utilisée incorrectement, il pourrait conduire à un incendie ou un choc électrique.




Assurez-vous que le tuyau d'eau n'a pas été plié, car il pourrait provoquer des fuites d'eau. Le tuyau de vidange ne doit pas être placé plus haut que la machine principale ou il pourrait provoquer un dysfonctionnement.




Le cordon d'alimentation ne doit pas être ajusté avec des outils tels que des agrafes parce que les cordons d'alimentation endommagé pourraient provoquer un incendie ou un choc électrique.




Ne pas brancher plusieurs appareils électriques sur une prise unique.



Si une prise est couverte de poussière, retirez le cordon d'alimentation de la prise avant de le nettoyer. Si la poussière n'est pas enlevée, elle peut devenir un risque d'incendie.



Ne pas endommager le cordon d'alimentation en le pliant, en le tirant, en le tordant, ou en mettant des objets lourds sur le dessus de celui-ci, car cela pourrait provoquer un incendie électrique. Il pourrait conduire à un choc électrique.



Si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation a été endommagée ou si une prise peut se détacher, ne pas utiliser la machine. Ne pas placer des objets lourds sur la machine.



Caution

Si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation a été endommagé ou une prise se détache, ne pas utiliser la machine. Ne pas placer des objets lourds sur la machine. Cela pourrait conduire à un incendie ou un choc électrique.




Si la machine n'a pas été utilisée pendant plusieurs jours, faites couler de l'eau dans la machine pendant environ 1 ~3 minutes avant de l'utiliser.



Tout d'abord, il est recommandé aux utilisateurs de commencer à boire une petite quantité d'eau avec un pH d'environ 8.5. Après, contrôlez s'il vous plait la quantité et le niveau de l'eau que vous buvez en fonction de votre condition. Généralement, l'eau alcaline avec un pH de 8.5 ~ 9.5 (Niveau 2 ~3) est la plus appropriée pour la consommation.



L'eau alcaline peut être stockée jusqu'à deux jours si elle est placée dans un réfrigérateur et dans un récipient hermétique.




Ne pas boire de l'eau suivante:

- Eau avec un pH supérieur à 10.0
- Eau ionisée acide
- Eau de la pompe de vidange
- Eau qui contient le réactif de pH (BTB solution)

* Si l'eau présente une odeur étrange, réféfez vous aux s<<Questions Fréquemment Posées>>



Ne pas utiliser cette eau pour les aquariums: un changemet dans l'environnemet pourrait entraîner la mort de poissons.




Ne pas utiliser de récipients en aluminium ou en laiton. Cette eau pourrait ternir ou endommager ces containers.




Prenez s'il vous plaît des précautions sur les faits suivants concernant la manipulation des réactifs de pH


1. Ne pas mettre dans les yeux ou boire par erreur le réactif. Si il est ingéré, boire intensément et consultez votre médecin. De même si vous avez du réactif au niveau des yeux, rincez le avec beaucoup d'eau et consultez votre médecin.
2. Stockez le réactif dans un récipient hermétique loin de la portée des enfants.
3. Conservez le réactif loin du feu, car il peut s'enflammer.



Ne pas couvrir la sortie d'air (située au bas de la machine) avec votre main ou avec n'importe quel objet et ne rien poser à ce niveau. Cela pourrait conduire à des incendies électriques




Ne pas bloquer le passage de l'eau. Cela pourrait conduire à des fuites d'eau ou à au dysfonctionnement.



En installant la machine, si l'adaptateur ou le connecteur est mal installé, les fuites d'eau peuvent se produire. Après l'installation de la machine, vérifiez s'il vous plaît qu'il n'y a aucune fuite avant l'utilisation. Notre société n'est pas tenue responsable des dommages qui pourraient se produire suite à la négligence des fuites d'eau.




Si ces points ne sont pas respectés, des dommages majeurs sont possibles sur votre organisme.



Faites attention aux points suivants lorsque vous buvez de l'eau alcaline.


1. Les médicaments ne doivent pas être pris avec de l'eau alcaline ionisée. De même, l'eau alcaline ionisée ne doit pas être utilisée pour la préparation des biberons et des aliments pour bébés.
2. Les personnes achlorhydriques (absence de l'acide chlorhydrique) ne devraient pas boire de l'eau alcaline, ainsi que les personnes souffrant de troubles rénaux (insuffisance rénale ou processus excrétoire du potassium), ou si votre médecin a détecté chez vous une alcalose. Si vous êtes soigné par un médecin, il est conseillé de le consulter avant l'utilisation de l'appareil.
   Si vous ressentez une gêne ou tout désagrément, veuillez interrompre l'utilisation et consulter votre médecin ou votre pharmacien.

3. Les personnes ayant des peaux fragiles ou très sensibles dovient contacter leur médecin avant d'utiliser l'eau acide sur leur peau. Après l'utilisation de l'eau acide, si vous constatez une irritation de votre peau, veuillez cesser l'utiliser et consulter votre médecin.



Ne pas utiliser de l'eau non potable (eau souterraine, eau polluée). Cela pourrait être une des causes principales de problèmes au niveau de votre organisme ou pourrait aussi causer de dysfonctionnements au niveau de la machine.

1. Eau sale
2. Eau avec une salinité élevée
3. Eau avec des quantités élevées de fer et de rouille
4. Eau avec des températures supérieures à 104 degré Fahrenheit
5. Utilisez s'il vous plait l'eau du robinet ordinaire avec cette machine.



Ne pas mettre des objets sur le dessus de la machine, car il peut causer des dommages à la machine.




Si vous choisissez de monter la machine sur le mur, consultez s'il vous plait le fabricant/détaillant ou un technicien spécialisé.
Des chutes peuvent provoquer un dysfonctionnement.

Composants de Produits


Composants standards

※ Ils sont joints à la machine principale. S’il vous plaît vérifiez le contenu de l’ensemble. Les composants présentés sont des fournitures de base et peuvent varier selon le choix du consommateur.




Configuration du Filtre

Système Primaire de Filtre de Purification



1. Le filtre retient relativement de grosses particules en suspension, sable, débris, etc.
2. Le Calcium Enlève le chlore résiduel et a un taux élevé d'absorption par rapport aux charbons actifs généraux, améliorant encore le goût de l'eau.
3. Le filtre retient relativement de petites particules en suspension, sable, débris, etc.
4. Les charbons Activés à base de noix de coco absorbent et éliminent les matières organiques, des substances étrangères, les odeurs et les goûts, améliorant de ce fait le goût de l'eau.
5. Sorties des Filtres et particules de matériaux de filtration.
6. Les Charbons Activés absorbent et éliminent les matières organiques, des substances étrangères, les odeurs et les goûts, améliore de ce fait le goût de l'eau.
7. Sorties des Filtres et des particules des matériaux de filtration.
8. Les Charbons Activés absorbent et éliminent les matières organiques, des substances étrangères, les odeurs et les goûts, améliore de ce fait le goût de l'eau.
9. Particules Résiduelles des Filtres

Système Secondaire de Filtre de Purification




1. Les sorties des matériaux de filtration ainsi que la matière précipitée.
2. Elimination du chlore résiduel, et haut taux d'absorption comparé aux charbons activés classiques.
3. Elimination de toutes les substances étrangères qui peuvent rester.
4. Les charbons Activés à base de noix de coco absorbent et éliminent les matières organiques, des substances étrangères, les odeurs et les goûts, améliorant de ce fait le goût de l'eau.
   Ils ont également une fonction de stérilisation.
5. Le filtre élimine les substances précipitées et empêche les fuites.
6. Les Charbons Activés avec de l'Argent Enlèvent les odeurs, etc et améliorent le goût de l'eau. Ils ont également une fonction de stérilisation.
7. Le filtre élimine les substances précipitées et empêche les fuites.
8. Les Charbons Activés avec de l'Argent Enlèvent les odeurs, etc et améliorent le goût de l'eau. Ils ont également une fonction de stérilisation.
9. Le filtre élimine tous les matériaux de filtration et toutes les substances rémanentes précipitées.


Les produits présentés sont les fournitures de base et peuvent varier selon le choix du consommateur.

Nomenclatures & Fonctions

Nomenclatures & Fonctions




Panneau d'Affichage LCD




1. Boutons de l'Eau Alcaline
2. Bouton principal d'alimentation
3. Mode d'Auto-nettoyage
4. Indicateur d'eau ionisée
5. Affichage de Niveau de l'Eau Ionisée choisie.
6. Bouton de Menu
7. Bouton de Réinitialisation de Filtre
8. Panneau d'affichage de filtre
9. Bouton de l'eau purifiée
10. Bouton de l'eau d'acide
11. Panneau d'Affichage de pH et de ORP

Machine Principale (Côté Arrière)



1. Couverture de Filtre
2. Trou de Fixation Murale
3. Haut-Parleur

Machine Principale (Base)




1. Entrée d’Eau
2. Sortie d’Evacuation d’eau
3. Prise électrique
4. Commutateur d’Alimentation

Fonctionnement & utilisation


Méthode de Distribution de l'Eau

1. Appuyez sur le bouton principal d'alimentation pour commencer l'extraction de l'eau.




2. Quand vous choisissez le type d'eau désirée –alcaline, purifiée ou acide – l'affichage changera tel que montré ci-dessous.


Il y a 4 niveaux à sélectionner pour l'eau alcaline. Quand le niveau requis est sélectionné, le panneau LCD affichera le numéro du niveau.
(Veuillez vérifier le pH et ORP qui sont affichés sur le panneau LCD)



IL'eau purifiée est affichée comme Niveau 0. Le pH et ORP ne sont pas affichés sur le panneau LCD.



Il y a deux niveaux à sélectionner pour l'eau acide. Quand le niveau requis est sélectionné, le panneau LCD affichera le numéro du niveau.
(Veuillez vérifier le pH et ORP qui sont affichés sur le panneau LCD.)



3. Confirmez que l'eau qui est distribuée est bien celle que vous avez sélectionnée.




Attention

Veuillez ne pas boire de l'eau si la machine est dans le processus d'auto-nettoyage.


Méthode pour le remplacement du Filtre

Remplacement de Filtre & Temps de Notification Vocale


La durée de vie de filtre du produit dépend de l'utilisation de l'eau. L'affichage automatique est montré sur l'affichage d'écran LCD et le nombre commence à 0 et se termine à 9999. Quand le filtre atteint 9900, une notification vocale informera l'utilisateur de remplacer leur filtre. Le filtre expire à 9999 et durera environ 10 jours pour atteindre le nombre. Il est recommandé de remplacer le filtre pendant cette période. Quand la vie du filtre est terminée, le nombre 9999 se mettra à clignoter.




1. Appuyez sur le haut et le bas du couvercle du filtre et ouvrez-le




2. Mettez le décapsuleur à filtre au milieur du filtre.




3. Tournez le filtre suivant la direction de la flèche.




4. Soulevez le filtre et sortez-le de la base.




5. Insérez le nouveau filtre



6. Mettez le décapsuleur à filtre et tournez le filtre dans la direction de la flèche tout en appuyant sur le filtre.




7. Fermez le couvercle du filtre



8. Réinitialisez le filtre, qui a été remplacé.

Le bouton de Filtre est utilisé pour réinitialiser l'affichage sur la durée de vie du filtre après le remplacement à l'état initial. Si le Filtre 1 a été remplacé, appuyez sur le bouton de filtre. Le panneau d'affichage LCD du Filtre 1 clignotera. Ensuite, le bouton de filtre doit être fermement pressé et tenu pendant 5 secondes. Le Filtre 1 remplacé devrait afficher 0000 sur le panneau d'affichage LCD. Si le Filtre 2 a été remplacé, appuyez sur le bouton de filtre. Le panneau d'affichage LCD du Filtre 1 clignotera. Appuyez sur le bouton de filtre une fois de plus. Le panneau d'affichage LCD du Filtre 2 clignotera. Puis, le bouton de filtre doit être fermement pressé et tenu pendant environ 5 minutes. Le Filtre 2 remplacé devrait afficher 0000 sur le panneau d'affichage LCD.






Attention


1. Après avoir remplacé le filtre, sélectionnez l'eau purifiée et faites couler de l'eau pendant environ 3-5 minutes avant d'utiliser la machine.
2. La vie d'un filtre peut différer en fonction de la qualité de l'eau à différents endroits. Il est recommandé de changer le filtre, même lorsque ce n'est pas le temps pour le remplacement, s'il y a une odeur à l'eau ou s'il y a un flux dans le débit de l'eau.
3. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant plus de dix jours, il est recommandé de débrancher la machine et retirez le filtre. Le filtre doit être scellé et réfrigéré.
4. On peut avoir besoin d'installer un filtre séparé de sédiment ou de carbone selon l'endroit ou la région de l'utilisation. En particulier, si l'eau souterraine est utilisée, un filtre spécial pour l'eau souterraine doit être installée.

Utilisation du Bouton de Menu

Comment faire fonctionner les Touches manuelles.
Comment opérer pour contrôler les messages vocaux

Utilisez-les pour ajuster le volume. Si vous appuyez sur le bouton Menu sur le panneau de commande, la fenêtre de vie du filtre affichera FN1 sur le panneau d'affichage LCD.
Pour réduire le volume, appuyez fermement sur le Filtre 1 et lorsqu'on augmente le volume, appuyez fermement sur le Filtre 2. Chaque pression du bouton changera le volume basé sur une gamme de 5. Après la sélection, appuyez et maintenez le bouton Menu une fois de plus et cela réglera le volume sélectionné.





Les informations Vocales sont comme les suivantes. Référez-vous s'il vous plaît à celles-ci

Opération du Bouton d'évacuation
- Auto-nettoyage en cours. Veuillez attendre


Auto-nettoyage en cours. Veuillez attendre
- Niveau 1 Alcalin sélectionné.
- Niveau 2 Alcalin sélectionné.
- Niveau 3 Alcalin sélectionné.
- Niveau 4 Alcalin sélectionné.

Sélection d'Eau Acide
- Niveau 1 Acide sélectionné.
- Niveau 2 Acide sélectionné.


Sélection d'Eau Purifiée
- Eau Purifiée sélectionnée.

Comment opérer si le message ERR est Affichée sur le Panneau LCD

1) Lorsque l'ERR 1 est affichée
Si la pression d'eau est faible ou la vanne d'eau est fermée, la Figure 1 apparaîtra sur l'écran LCD comme l'ERR1.
Vérifiez la ligne d'eau principale et la vanne.



2) Lorsque l'ERR 2 est affichée
S'il y a une fuite d'eau dans la machine. La Figure 2 apparai tra sur l'écran LCD comme l'ERR 2.
Débranchez l'alimentation et fermez la ligne/vanne d'eau principale. Contactez le Centre de Service à la Clientèle.



Précautions à Prendre Avant l'Installation




Attention

Une manipulation inexacte peut causer des dommages matériels ou physiques.

Ce produit a été conçu exclusivement pour AC220V. Vérifiez s'il vous plaît la tension avant de brancher le cordon d'alimentation.


■ Si vous souhaitez utiliser AC110V, contactez s'il vous plaît le fabricant/détaillant.

Ne pas placer le produit dans un lieu de la lumière directe du soleil ou avec des températures en dessous de 32 degré Fahrenheit .



■ Il pourrait être déformé ou geler

Le tuyau de ligne d'eau acide devrait être placé plus bas que le produit principal.




■ Si la longueur du tuyau de ligne d'eau acide est trop longue ou s'il est placé plus haut que le produit principal, il peut affecter la production de l'eau ionisée et changer le goût de l'eau.

Il faut connecter le produit à la conduite d'eau froide.




■ S'il est connecté à l'eau chaude, il peut endommager le filtre de purification et la cellule d'électrolyse.

Evitez les endroits où le produit peut entrer en contact avec les sources de chauffage direct.



■ Il y a une chance que le cas peut se déformer ou causer des fuites d'eau.

Ne pas modifier arbitrairement la machine.




■ Cela peut provoquer des dysfonctionnements de machine ou conduire à des problèmes de sécurité.

Ne pas utiliser le tuyau de passage d'eau comme une poignée pour déplacer le produit.



■ Il y a une possibilité de séparer la partie de la machine ainsi bien que d'endommager la machine.

On doit tenir la base lors du déplacement du produit.



Ne pas placer dans un endroit qui est humide ou poussérieux




■ Cela réduit considérablement des possibilités des dysfonctionnements et des risques de sécurité.

- La machine doit être placée sur une surface horizontale et stable.
  Ne pas installer la machine sur une surface instable ou précaire. Si le produit est tombé ou est frappé, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Si le produit est utilisé dans un endroit froid en hiver, il y a une chance que le filtre de purification gèle. Il est recommandé que le filtre soit sorti quand le produit n'est pas utilisé afin d'éviter sa congélation.


※ Si le produit est tombé, cela peut entraîner des dysfonctionnements internes ou provoquer un choc électrique. Consultez s'il vous plaît le fabricant/détaillant où le produit a été acheté.

Comment Installer la Machine Principale


Comment Installer au-dessus de l'évier




1. Fermez la vanne d'eau principale pour l'eau froide.
   Retirez l'extrémité du robinet.




2. Connectez l'extrémité de votre robinet au robinet fourni par la Société Allsbon.




3. Serrez fermement afin d' éviter les fuites d'eau entre les parties connectées.
   (Ne pas le faire peut causer un dysfonctionnement du produit.)



4. Branchez le tuyau au robinet de la société.
   (Les conduites d'eau froide et chaude doivent être reliées toutes les deux à l'adaptateur en même temps. Reliez la ligne d'eau froide à la partie avec la poignée.)




5. Serrez fermement et s'assurer que le tuyau ne se sépare pas du robinet de la société.
   (Attachez l'adaptateur pour éviter les fuites d'eau.)




6. Raccordez sur le fond du produit les tuyaux :
   -d'entrée d'eau(IN)
   -de sorite d'eau de vidange(OUT)

7. Raccordez s'il vous plaît le filtre de turbidité élevée à la conduite d'eau principale sous l'unité principale.
   (Reliez-le s'il vous plaît l'entrée d'eau principale dans la direction des flèches.)




8. Ouvrez la vanne d'eau principale et la vanne d'adaptateur. Quand le bouton ON/OFF sur la machine est enfoncé, l'eau sera disponible à la machine et celle-ci pourra commencer à fonction ner.


Comment Installer au-dessous de l'évier




1. Trouvez la vanne d'eau du robinet sous l'évier.




2. Défaites la conduite d'eau froide de la vanne d'eau du robinet (tel que montré dans l'illustration) (Si elle est reliée à l'eau chaude, elle peut entraîner un dysfonc tionnement de la machine.)




3. Retirez s'il vous plaît complète ment tel que montré dans l'illustration.




4. Reliez l'adaptateur à la conduite d'eau froide démontée.




5. Utilisez une clé pour serrer complètement la vanne. (Si la vanne n'est pas attachée complètement, ceci pourrait conduire à des fuites d'eau.)



6. Reliez s'il vous plaît la portion restante de l'adaptateur au tuyau d'eau raccordé au produit. (Si elle est reliée à l'eau chaude, elle peut entraîner des dysfonc tionnements de la machine.)




7. Reliez s'il vous plaît le filtre de turbidité élevée à la conduite d'eau principale sous l'unité principale. (Reliez –le s'il vous plaît l'entrée d'eau principale dans la direction des flèches.)




8. Ouvrez la vanne d'eau principale et la vanne d'adaptateur. Quand le bouton ON/OFF sur la machine est appuyé, l'eau sera disponible à la machine et la machine va commencer sa fonction.

9. Placez la machine à votre convenance.



Montage Mural



Au-dessus de l'évier



Une manipulation incorrecte peut entraîner des dommages matériels ou physiques.

- Si la vanne n'est pas complètement serrée pendant l'installation, elle pourrait conduire à des fuites d'eau. Lors de l'installation, l'installateur et l'utilisateur doivent s'assurer du raccordement. En particulier, l'utilisateur doit s'assurer qu'il n'y a pas de fuite après l'installation avant de se servir du produit. Si une fuite se produisait à cause d'une mauvaise installation, l'utilisateur ne serait pas indemnisé pour les dommages.

- Puisqu'on doit forer un trou pour que le tuyau passe par l'évier, réfléchissez bien s'il vous plaît avant l'installation.

- Si une fuite d'eau est trouvée, fixez la fermeture d'adaptateur.

※ Il est recommandé qu'un technicien spécialisé installe le produit. Si les consommateurs installent eux-mêmes le produit, Allsbor ne pourra être tenu responsable pour tout dysfonctionnement ou accident suite à une mauvaise manipulation ou utilisation de l'appareil pendant son utilisation par l'utilisateur.

Questions Fréquemment Posées

Avant de soupçonner un dysfonctionnement-

● Avant de demander les réparations, vérifiez s'il vous plaît les points suivants. L'utilisateur ne doit pas démonter et réparer la machine.

Problèmes	vérifications	Solutions Possibles
La lumière d'alimentation n'est pas allumée. L'utilisateur ne doit pas démonter et réparer la machine.	La fiche d'alimentation est-elle branchée correctement à la sortie?	Branchez correctement la fiche d'alimentation à la sortie.
L'interrupteur ne semble pas fonctionner	* La fiche d'alimentation est-elle branchée correctement à la sortie? * Le fusible sur le côté arrière est-il déconnecté?	* Branchez la fiche d'alimentation de façon correcte à la sortie. * Si le fusible (220V 8A) est défectueux, remplacez-le.
Peu d'eau sort, l'eau ne sort pas, ou 'équipement arrête de fonctionner soudainement.	* La vanne pour l'entrée d'eau est-elle fermée? * Le tuyau de vanne est-il courbé ou plié? * L'approvisionnement en eau a été-il coupé ou les tuyaux d'eau sont-ils gelés? * Y-a-il des obstructions dans le filtre?	* Ouvrez la vanne d'eau * Raccordez correctement le tuyau. * Dépliez la portion courbée ou pliée du tuyau d'eau *Arrêtez le fonctionnement de la machine. *Attendez jusqu'à ce que l'eau sorte. *Remplacez le filtre.
L'eau s'écoule de la portion de raccordement de tuyau	Le raccordement du tuyau est-il lâché ou disconnecté?	Raccordez correctement le tuyau. Si le problème n'est pas résolu, débranchez la fiche électrique, fermez la vanne d'eau principale et contactez rapidement le Centre de Service à la Clientèle.
L'avertissement de remplacement du filtre s'allume toujours après le remplacement de celui-ci.	Avez-vous réinitialisé le filtre?	Réinitialisez le filtre correspondant (1 ou 2) en appuyant fermement sur le bouton de filtre.
La machine fait un bruit anormal.		Arrêtez d'utiliser la machine et contactez le Centre de Service à la Clientèle.
La machine arrête la mi-production de l'eau alcaline ou acide et le produit est hors tension.	Le débit est-il trop faible?	* Ouvrez complètement la vanne de l'eau. * Remplacez les filtres. Si le problème n'est pas résolu, débranchez la fiche électrique, fermez la vanne d'eau principale et contactez rapidement le Centre de Service à la Clientèle.


Avant d'assurer que la Machine Fonctionne mal-

Problèmes	vérifications	Solutions Possibles
Le niveau de concentra-tion de l'eau alcaline est bas.	* Le niveau de concentration de l'eau alcaline est-il mis à la valeur inférieure? * L'eau déborde-elle? * Y-a-il une sous-production de l'eau acide?	* Elevez le niveau de concentration. * Réduisez le débit de vanne principale. * Si le problème n'est pas résolu, débranchez la fiche électrique, fermez la vanne d'eau principale et contactez rapidement le Centre de Service à la Clientèle.
L'eau a une odeur particulière et des goûts différents.	* Le produit a-t-il été inutilisé pendant une période prolon gée? * Le tuyau de vidange d'eau acide est-il immergé dans l'eau?	* Laissez couler l'eau à travers l'ioniseur d'eau pendant plus de 3 minutes. Si le problème persiste, remplacez le filtre. * Retirez le tuyau de vidange d'eau acide de l'eau.
Lorsque l'eau ionisée alcaline est mise dans une tasse, des bulles blanches surgissent.		* Cela se produit fréquemment après l'installation ou après le remplacement du filtre. Cela n'affecte pas l'utilisation du produit. * Ce phénomène se produit parce que l'eau ionisée alcaline a de petites particules d'eau, créées durant la formation d'ions et parce qu'il y a une teneur élevée en hydrogène dissous
Si l'eau ionisée alcaline est placée dans un récipient, le fond du récipient peut devenir blanc avec la matière précipitée.		* Ce phénomène se produit parce que l'eau ionisée alcaline a une teneur élevée en éléments minéraux. En particulier, quand il ya des niveaux élevés de carbonates (CO_3^{2-}), il se forme du carbonate de calcium($Caco_3$). Ceci est la preuve définitive que le processus d'électrolyse se passe correctment. Bien que l'eau soit bonne pour être ingérer, nettoyez s'il vous plaît le récipient. La méthode de nettoyage est comme suit: Si une cuillère de vinaigre est diluée dans le récipient et est laissée au repos pendant environ une heure, puis secouée, elle éliminera le carbonate de calcium précipité.

Spécifications du Produit

Type de Produit		Ioniseur d'eau
Nom de Produit		Dion Special
Tension d'Alimentation		AC 220V / 60 Hz
Méthode d'approvisionnement en eau		Connexion Directe au Robinet
Corps Principal	**Mesures**	288X354Xl44(WXHXD)mm
	Poids	Environ 11.02 lbs
Pression d'Eau possible		0.7 - 5.0 kgf / cm2
Température d'Eau possible		41° C-86° F
Equipement de Protection		Capteur de Température intégré
Dispositif électrolytique	**Méthode d'électrolyse**	Méthode d'électrolyse en continu
	Capacité de Rendement de l'eau	2.0fl / min (Lorsque la Pression d'Eau est de 2 kgf / cm2) "Y compris l'eau ionisée alcaline et acide"
	Niveaux d'électrolyse	Eau Alcaline: 4 niveaux / Eau Acide: 2 niveaux / Purifiée
	Méthode de Nettoyage Electrolytique	Méthode d'Auto-nettoyage (Méthode de Pré-nettoyage)
	Electrode	Electrode de Titane- Platine
	Vie du filtre	Filtre primaire: 3,600L Filtre secondaire: 7,200L
	Affichage de la vie	La vie du filtre est affichée sur le panneau LCD et à la sortie vocale
	Matériaux de Filtre	Filtre de Surface de PE à haute densité , Filtre Raffiné à extrémité élevée, Charbon Activé contenant de l'argent
But Principal du Produit		Produire de l'eau alcaline par l'électrolyse

GARANTIE DU PRODUIT



■ Type du Produit: ■ Nom du Produit:

■ Série No : ■ Date d'Achat :

■ Lieu d'Achat : ■ Client :

· Adresse : · Nom :

· Téléphone : · Adresse:

· Nom de Société : · Téléphone :

2 ans de Garantie

Ce produit a eu un contrôle de qualité (inspection, réparation, remplacement, etc..) et offre une période de garantie, conformément aux Règlements de Compensation de Dommages à la Clientèle par le Conseil de Planification de l'Economique.

■ Règlements de la garantie

1. La garantie doit être fournie pour une période de deux (2) ans avec les informations contenues dans la garantie de cette période.
2. La période de garantie commencera à partir de la date d'achat, écrivez donc la date d'achat sur votre garantie. (Au cas où la date d'achat ne serait pas vérifiée, la charge sera perçue.)
3. La garantie ne sera pas rééditée donc s'il vous plaît gardez-la avec le manuel d'utilisation.
4. Responsabilité
   A. Initialement, le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit doit être responsable.
   B. En cas de faillite ou de fermeture de l'entreprise où vous avez acheté le produit, le fabricant doit assumer la responsabilité pour cela.
5. << Les Exceptions à la Garantie>> dovient étre appliquées pour les cas suivants "
   A. Dans le cas où la période de garantie est expirée.
   B. En cas de panne du produit due aux catastropes naturelles,
   C. Dans le cas où le produit à une panne causée par le fait du non respecter du manuel d'utilisation
   D. Dans le cas où le choc externe est survenu au produit tels que le démontage, choc physique, et ainsi de suite.
   E. Dans le cas où la durée de vie des pièces d'usure se termine,
   F. Dans le cas où la garantie n'est pas présentée.

■ APPLICATION A/S

Pour A/S, s'il vous plaît contactez le bureau où vous avez acheté (ou siège de la Société) ou le Service à la Clientèle avec la garantie indiquant la date d'achat.

IONISEUR D'EAU

DION SPECIAL



FABRICANT

Allsbon Corée Co.,Ltd

#103-603, 364, Bucheon Techno Park, Samjeong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Corée

Tel:82-2-597-0374 Fax:82-2-596-7272

ALLS BON